

高壓氣體特定設備每月定期檢查紀錄表

設備編號	DS36-0525-0001		檢查號碼	93S-0164	
型 式	立式圓筒型液體貯槽		檢查日期	2014 年 1 月 22 日	
檢 查 部 分		檢 查 內 容 及 方 法		檢 查 結 果	
一、 本 體	(一)本體	1. 檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕。		✓	
		2. 檢視保溫材料有無嚴重脫落。		✓	
		3. 檢視表面有無油漆脫落及生鏽。		✓	
		4. 檢視與管線連接處有無裂痕及洩漏。		✓	
	(二)接地情況	1. 檢視接地片、接地線有無折斷、損壞、腐蝕。		✓	
		2. 檢視螺栓、螺帽有無鬆弛、腐蝕或斷折。		✓	
二、 蓋板 螺栓	(一)蓋板	1. 檢視有無損傷、變形、腐蝕、污垢、洩漏或鬆脫。		✓	
	(二)螺栓	1. 檢視墊圈、螺栓有無缺損、變形、洩漏或鬆脫。		✓	
三、 管 件 、 閥	(一)管件、凸緣	1. 檢視管件有無顯著損傷、變形、腐蝕。		✓	
		2. 檢視凸緣接合處有無顯著損傷、變形、腐蝕或污垢。		✓	
		3. 檢視墊圈、螺栓螺帽有無未缺損、鬆脫。		✓	
	(二)閥及旋塞	1. 檢視閥箱、閥體、閥桿等有無顯著損傷、變形、腐蝕。		✓	
		2. 檢視閥桿位置是否正確，且有無彎曲。		✓	
		3. 檢視凸緣墊圈有無洩漏。		✓	
		4. 檢測作動有無正常。		✓	
四、 附 屬 裝 置	(一)壓力表	1. 檢視指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。		✓	
		2. 檢視本体及配管有無顯著損傷、變形、腐蝕。		✓	
	(二)液面計	1. 檢視液位指示是否正確，刻度板是否清晰。		✓	
		2. 檢視有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。		✓	
	(三)安全閥	1. 檢視閥體有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。		✓	
		2. 檢視附設於安全閥之停止閥是否保持全開狀態。		✓	
		3. 檢視釋放管開口位置四周有無火源。		✓	
	(四)緊急遮斷閥	1. 檢試作動是否正常。		✓	
		2. 檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、破裂、洩漏等。		✓	
	(五)灑水設備	1. 檢測噴霧管路是否阻塞。		✓	
		2. 檢測機能動作是否正常。		✓	
五、 平 台 支 架	(一)支撐結構	1. 檢視支柱防止溫升措施是否損壞。		✓	
		2. 檢視有無顯著裂隙、變形、腐蝕。		✓	
		3. 檢視螺栓螺帽有無鬆脫。		✓	
	(二)基礎安裝	1. 檢視有無嚴重腐蝕、損傷 或龜裂。		✓	
	(三)欄杆、平台	1. 檢視是否牢固且無腐蝕，作業通道有無阻塞。		✓	
依檢查結果應採取改善措施之內容： 					
說明：1. 檢查結果：良好打" V "；異常須改善打" X "；無此項目打" - "。 2. 依據「職業安全衛生管理辦法」第 33 條、第 80 條規定辦理，每月定期檢查 1 次。 3. 紀錄表應保存 3 年。					
定期檢查人員：		操作部門主管：		勞工安全衛生管理 核決主管批示：	
張金榮		曾建橋		曾建橋 Relecom	