

高壓氣體特定設備每月定期檢查紀錄表

設備編號		12S36-065-00		檢查號碼		93S-0164		
型 式		臥式圓筒型式液化氣體槽		檢查日期		2014年 2 月 22 日		
檢 查 部 分		檢 查 內 容 及 方 法				檢 查 結 果		
一、本體	(一)本體	1. 檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕。				✓		
		2. 檢視保溫材料有無嚴重脫落。				✓		
		3. 檢視表面有無油漆脫落及生鏽。				✓		
		4. 檢視與管線連接處有無裂痕及洩漏。				✓		
二、蓋板螺栓	(二)接地情況	1. 檢視接地片、接地線有無折斷、損壞、腐蝕。				✓		
		2. 檢視螺栓、螺帽有無鬆弛、腐蝕或斷折。				✓		
三、管件、閥	(一)蓋板	1. 檢視有無損傷、變形、腐蝕、污垢、洩漏或鬆脫。				✓		
		(二)螺栓	1. 檢視墊圈、螺栓有無缺損、變形、洩漏或鬆脫。				✓	
			1. 檢視管件有無顯著損傷、變形、腐蝕。				✓	
	(一)管件、凸緣	2. 檢視凸緣接合處有無顯著損傷、變形、腐蝕或污垢。				✓		
		3. 檢視墊圈、螺栓螺帽有無未缺損、鬆脫。				✓		
		(二)閥及旋塞	1. 檢視閥箱、閥體、閥桿等有無顯著損傷、變形、腐蝕。				✓	
			2. 檢視閥桿位置是否正確，且有無彎曲。				✓	
			3. 檢視凸緣墊圈有無洩漏。				✓	
四、附屬裝置	(一)壓力表	4. 檢測作動有無正常。				✓		
		1. 檢視指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。				✓		
	(二)液面計	2. 檢視本体及配管有無顯著損傷、變形、腐蝕。				✓		
		1. 檢視液位指示是否正確，刻度板是否清晰。				✓		
	(三)安全閥	2. 檢視有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。				✓		
		1. 檢視閥體有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。				✓		
		2. 檢視附設於安全閥之停止閥是否保持全開狀態。				✓		
	(四)緊急遮斷閥	3. 檢視釋放管開口位置四周有無火源。				✓		
		1. 檢試作動是否正常。				✓		
	(五)灑水設備	2. 檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、破裂、洩漏等。				✓		
1. 檢測噴霧管路是否阻塞。				✓				
五、平台支架	(一)支撐結構	2. 檢測機能動作是否正常。				✓		
		1. 檢視支柱防止溫升措施是否損壞。				✓		
		2. 檢視有無顯著裂隙、變形、腐蝕。				✓		
	(二)基礎安裝	3. 檢視螺栓螺帽有無鬆脫。				✓		
		1. 檢視有無嚴重腐蝕、損傷 或龜裂。				✓		
	(三)欄杆、平台	1. 檢視是否牢固且無腐蝕，作業通道有無阻塞。				✓		
依檢查結果應採取改善措施之內容： 								
說明：1. 檢查結果：良好打“✓”；異常須改善打“X”；無此項目打“-”。 2. 依據「職業安全衛生管理辦法」第33條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 3. 紀錄表應保存3年。								
定期檢查人員：		操作部門主管：		勞工安全衛生管理單位：		核決主管批示：		
張錫宗		曾建福		曾建福		史存孝		